

Soporte de Laptop Giratorio



Plata (Silver)



Gris (Gray)

1. Descripción General del Producto

El soporte ajustable para laptop **DELTATECH** está diseñado ergonómicamente para mejorar la postura de trabajo, optimizar la disipación de calor y ofrecer máxima estabilidad. Cuenta con rotación horizontal de 360°, ángulo ajustable y un diseño robusto compatible con laptops y tablets desde 11 hasta 17.3 pulgadas.

2. Especificaciones Técnicas y Parámetros

Marca / Modelo	DELTATECH / Laptop Stand
Colores Disponibles	Plata (Silver) / Gris (Gray)
Materiales de Construcción	Acero al carbono + Almohadillas de Silicona
Peso Neto	1,560 g (1560 g)
Dimensiones del Empaque	278 × 230 × 60 mm
Dimensiones de la Base y Plataforma	Base inferior: 222 × 260 mm Panel superior: 240 × 182 mm (distancia frontal de soporte: 170 mm)
Capacidad de carga	Máximo 5kg

3. Características Principales

Estructura Resistente: Fabricado en acero al carbono de alta durabilidad y estabilidad.


Diseño Plegable y Portátil: Fácil de plegar para su transporte y almacenamiento.

Compatibilidad Universal: Apto para ordenadores portátiles y tabletas de varios tamaños.

Disipación de Calor: Diseño abierto que mejora notablemente el flujo de aire y enfriamiento.

Rotación Horizontal 360°: Eje giratorio inferior para una orientación fluida y versátil.

Protección de Silicona: Almohadillas antideslizantes que evitan rayones en los equipos.



4. Guía de Uso (Instrucciones de Operación)

Paso 1	Colocar el soporte para laptop en una posición estable sobre una superficie plana.
Paso 2	Presionar hacia abajo en la placa inferior y empujar hacia arriba el panel superior para desplegarlo.
Paso 3	Ajustar el panel superior hasta alcanzar el ángulo de visión y trabajo adecuado y cómodo.
Paso 4	Colocar dispositivos como ordenadores portátiles (laptops) o tabletas sobre el panel superior.
Paso 5	Ajustar el ángulo horizontalmente con rotación de 360° según se requiera durante la sesión de uso.

Nota de ajuste de tensión: El producto incluye una herramienta para ajustar la firmeza del eje (shaft tightness). El soporte viene configurado de fábrica con la tensión óptima, por lo que no se recomienda modificarla a menos que sea estrictamente necesario.